

AXC25/35

Manual Generated: 23/04/2024 - 16:14



Table of Contents

AXC25/35	3
Introduktion	3
Vad medföljer AXC25/35?	4
Frontpanelens reglage	5
Anslutningar på bakpanelen	6
Fjärrkontroll	7
Anslutning	8
Bruksanvisning	9
Felsökning	11
Tekniska specifikationer	12
Vanliga frågor	14

AXC25/35

Last updated: August 2, 2022 02:05. Revision #12386



Användarmanual

Introduktion

Last updated: July 29, 2022 10:27. Revision #7167

Den här handledningen är framtagen för att göra det lättare för dig att installera och använda den här produkten. Informationen i det här dokumentet har kontrollerats noggrant och stämde vid publiceringen. Men Cambridge Audios policy förbättras kontinuerligt och därför kan utformning och specifikationer förändras utan föregående meddelande.

Det här dokumentet innehåller äganderätts- och copyright-skyddad information. Med ensamrätt. Ingen del av denna manual får återskapas i någon mekanisk eller elektronisk form eller på något annat sätt om inte skriftligt tillstånd erhållits från tillverkaren. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare.

© Copyright Cambridge Audio Ltd 2022

För att få information om kommande produkter, programvaruuppdateringar och exklusiva erbjudanden ska du komma ihåg att registrera din produkt på <https://www.cambridgeaudio.com/register>

Vad medföljer AXC25/35?

Last updated: July 29, 2022 10:27. Revision #7166

Inuti lådan på din AXC25/35 får du:



1. AXC CD-spelare
2. Fjärrkontroll
3. 2 x AAA-batterier
4. Nätkabel för Storbritannien (Beroende på i vilket land AXA35 köptes).
Nätkabel för EU (Beroende på i vilket land AXA35 köptes).
Nätkabel för CU (Beroende på i vilket land AXA35 köptes).
Nätkabel för JP (Beroende på i vilket land AXA35 köptes).
5. Snabbstartsguide
6. Säkerhetsguide.

Frontpanelens reglage

Last updated: August 9, 2022 02:50. Revision #7165



1. Strömbrytare - Växlar mellan Standby-läge (svagare LED) och På (starkare LED). I standby-läget drar enheten mindre ström och förbrukningen ligger här på mindre än 0,5 watt. Denna produkt har APD (Auto Power Down - Automatisk avstängning) aktiverad som standard. Efter inaktivitet på 20 minuter växlar produkten automatiskt till standby.

Automatisk avstängning (APD) Du kan aktivera och inaktivera enhetens APD-inställning. Denna kan justeras genom att hålla ner strömbrytaren tills LED-indikatorn blinkar regelbundet.

De två alternativen nedan visar vilket alternativ som är valt.

Standby blinkar 5 gånger - APD inaktiverad.

Standby blinkar 10 gånger - APD aktiverad.

Obs: Kontrollera att enheten är påslagen innan förändringar i APD-funktionen utförs.

2. Infraröd sensor - Tar emot IR-kommandon från den medföljande fjärrkontrollen. En fri siktlinje mellan fjärrkontrollen och sensorn krävs.

3. Display - Alfnumeriska tecken som visar uppspelningsinformation. När du lägger i en skiva tar det några sekunder för CD-spelaren att läsa av innehållet på skivan. Displayen visar sedan antalet spår på skivan samt dess totala längd.

4. Öppna/Stäng - Gör att du kan öppna och stänga skivslåden. När du har placerat en CD i slåden trycker du på Öppna/Stäng för att stänga slåden.

5. Spela/Paus - Spelar upp CD-skivan och pausar uppspelningen.

6. Stopp - Stoppar uppspelningen av CD-skivan.

7. Hoppa över/Snabbspola - Gör att du kan hoppa mellan låtar och söka i en låt. Tryck för att hoppa över en låt. Håll ner för att snabbspola igenom en låt.

Anslutningar på bakpanelen

Last updated: July 29, 2022 10:27. Revision #7164



1. S/P DIF KOAXIAL DIGITAL UTGÅNG (ENDAST AXC35) - För inmatning till en separat DAC eller digital inspelningsenhet. För att uppnå bästa resultat används en högkvalitativ 75 ohm, digital RCA-sammanskopplingskabel (inte en som är avsedd för normal ljudanvändning).

2. LINJEUTGÅNG - Använd anslutningskablar av hög kvalitet från dessa kontakter till vilken linjeingång som helst på din förstärkare. För bästa resultat och prestanda rekommenderar vi att du ansluter till en Cambridge Audio-förstärkare.

3. NÄTSTRÖMKABEL - När alla anslutningar till förstärkaren är utförda sätter du i nätkabeln i ett lämpligt eluttag och slår på enheten. Din CD-spelare är nu redo att användas.

Fjärrkontroll

Last updated: July 29, 2022 10:27. Revision #7163

AXC25 och AXC35 levereras med en fjärrkontroll som styr enheten. De medföljande AAA-batterierna måste monteras innan fjärrkontrollen kan användas.

1. STRÖMKNAPP - Växlar AXC35/AXC25 mellan På och miljövänligt Standby-läge med låg energiförbrukning.

2. ÖPPNA/STÄNG - Öppnar och stänger skivsläden.

3. VÄLJ SPÅRNUMMER - Tryck på numret till det önskade spåret. Spåret spelas då upp automatiskt från spårets början.

4. PROG - Gör att du kan programmera en unik låtordning med upp till 20 spår. Gå till avsnittet "Användning" om du vill ha mer information.

5. PROG CLEAR - Raderar en programmerad spårordning. Se längre fram i denna manual.

6. PAUS/STOPP/PLAY - Tryck på relevant knapp för att pausa, stoppa eller spela upp CD-skivan.

7. SKIP

Höger - Tryck för att hoppa ett spår framåt på skivan.

Vänster - Tryck för att hoppa ett spår bakåt på skivan.

8. SPOLA - Håll ner för att snabbspola igenom det valda spåret. Tryck på den högra knappen för spolning framåt och den vänstra för spolning bakåt.

9. RANDOM, REPEAT, REMAIN - Läs avsnittet "Bruksanvisning" i den här manualen för information om de här knapparnas funktioner.



AXA35

Följande kontroller på fjärrkontrollen styr endast AXA35-enheten.

10. VOLUME - Ökar eller minskar enhetens volym. Används även för att ändra inställningar för bas, diskant och balans när dessa är valda.

11. MENU - Toggles between Bass, Treble and Balance options. Använd volymknapparna för att ändra nivån på det valda alternativet.

12. KÄLLKNAPPAR (CD, BD/DVD, MP3/AUX, TUNER, PHONO) - Tryck på relevant knapp för att välja önskad musikkälla.

13. MUTE - Tystar utgångarna på AXA35.

Obs: Dessa reglage fungerar endast på AXA35 och är inte kompatibla med Cambridge Audio Azur-förstärkare/receiver eller enheter från andra tillverkare.

Anslutning

Last updated: August 1, 2022 04:32. Revision #7162

Anslutning av linjeutgång

Linjeutgångarna är till för anslutning till linjenivåingångarna på en förstärkare. Diagrammet nedan visar en anslutning till en förstärkare.



S/P DIF COAXIAL anslutning till digital utgång (ENDAST AXC35)

S/P DIF-utgången är till för att ansluta till ingången på en separat digital enhet, till exempel en DAC eller digital inspelningsenhet. Diagrammet nedan visar en anslutning till en extern DAC.



Bruksanvisning

Last updated: August 1, 2022 04:31. Revision #7161



AXC25/35 har utvecklats för att endast spela:

- CD-skivor
- Inspelningsbara CD-skivor (CD-R)
- Återskrivbara CD-skivor (CD-RW) som är försedda med den logotyp som visas ovan.

Obs: CD-R/CD-RW-skivor ska innehålla en korrekt registrerad innehållsförteckning så att de kan spelas upp.

AXC25/35 kan endast spela upp skivor som har spelats in i CDDA-formatet, som utformats för musikreproduktion, eller som innehåller MP3 eller WMA-filer. Försök inte att spela skivor som innehåller andra data, såsom CD-ROM med data för datorer.

LÄGGA I/TA UR SKIVA

1. Använd frontpanelen eller fjärrkontrollen och tryck på knappen "Öppna/Stäng" för att öppna skivsläden.
2. När skivsläden är helt öppen placerar du försiktigt en skiva i släden med den tryckta sidan uppåt.
3. Stäng skivsläden genom att trycka på Öppna/Stäng-knappen igen. När släden är helt stängd läser AXC25/35 av skivan och visar innehållsinformationen.
4. Skivfacket kan öppnas när som helst under uppspelning med hjälp av antingen frontpanelens "Öppna/Stäng"-knapp eller den som finns på fjärrkontrollen. Ta endast ut skivan efter att släden har öppnats helt.

Viktig information:

- Sätt inte in något annat än en CD-skiva i skivfacket eftersom det kan skada mekanismen.
- Tvinga aldrig släden för hand när den öppnar eller stänger.
- Håll skivsläden stängd när den inte används för att förhindra att smuts och damm kommer in i enheten.
- Om CD-skivan som du försöker ladda är mycket repig eller smutsig kan det hända att spelaren inte kan läsa eller spela upp den.
- Försök aldrig att sätta in flera skivor i skivfacket samtidigt.

Normal uppspelning

1. Sätt på din förstärkare och välj rätt ljudkälla med reglaget. Sätt volymen till ett minimum.
2. Tryck på Öppna/Stäng-knappen för att öppna skivsläden och lägga i en skiva.
3. Tryck på Öppna/Stäng-knappen igen för att stänga släden. CD-spelaren läser av skivan.
4. Tryck på Play-knappen för att påbörja uppspelningen.
5. När det sista spåret har spelats upp återgår displayen till att visa skivans innehåll.
6. Tryck på Stop-knappen (stopp) för att stoppa skivan. Tryck på Pause (Paus) för att pausa skivan. Du kan sedan starta uppspelningen igen genom att trycka på Play-knappen en gång till.

SÖKA UPP ETT SPECIFIKT SPÅR UNDER UPPSPELNING

1. Om du gör ett enda, kort tryck på Skip/Scan-knappen framåt kommer du till början av nästa spår på CD:n. Upprepa efter behov.
2. Om du gör ett enda, kort tryck på Skip/Scan-knappen bakåt kommer du till början av föregående spår.

SÖKA UPP ETT SPECIFIKT SPÅR NÄR UPPSPELNINGEN ÄR STOPPAD

1. Ett kort tryck på knapparna "Hoppa över/Spola" bakåt och "Hoppa över/Spola" framåt växlar mellan spåren i respektive riktning.
2. Tryck på Play för att starta uppspelningen från det valda spåret.

UPPREPA SKIVOR OCH SPÅR

1. Se till att skivan ligger i släden.
2. Tryck på knappen Repeat på fjärrkontrollen för att upprepa ett specifikt spår. Displayen visar nu "RPT ONE". Tryck på Play-knappen så upprepas det valda spåret tills funktionen stängs av. Alternativt kan du trycka på Repeat-knappen, välja det valda spåret med hjälp av sifferknapparna på fjärrkontrollen och trycka på Play.
3. Tryck två gånger på Repeat-knappen på fjärrkontrollen. Displayen visar nu "RPT ALL". Tryck på "Play". Hela skivan upprepas nu till dess att funktionen inaktiveras.
4. För att stänga av upprepningsfunktionen trycker du på Repeat-knappen antingen före eller under uppspelningen tills displayen visar "RPT OFF".

SPELA UPP SPÅR I SLUMPMÄSSIG ORDNING.

1. Se till att det ligger en skiva i släden.
2. Tryck på Random-knappen (blanda) på fjärrkontrollen. Displayen visar nu "RAN ON".
3. Tryck på "Play". CD-skivan spelar nu upp hela skivan i slumpmässig ordning. Det går även att trycka på Random-knappen (blanda) under uppspelning för att lyssna på spåren i slumpmässig ordning.
4. Tryck på Random-knappen för att avsluta funktionen. Skivan fortsätter att spelas upp till slutet, men i korrekt ordning.
5. Tryck på Stop-knappen (stopp) när som helst för att stoppa skivan.

Obs! Om du trycker på "Random" när "RPT ONE" har valts, kommer "RPT ONE" att avbrytas automatiskt.

FUNKTIONEN ÅTERSTÅENDE TID

1. Se till att skivan spelas upp.
2. Tryck en gång på knappen Remain på fjärrkontrollen för att visa den återstående tiden för det spår som spelas.
3. Genom att trycka på Remain en andra gång visas den återstående tiden för hela skivan.
4. Tryck på Remain igen antingen före eller under uppspelningen för att återgå till normalläget.

PROGRAMMERA UPPSPELNING

Det går också att programmera AXC35/AXC25 så att den bara spelar upp de spår du vill höra och i vilken ordning som helst.

1. Se till att det ligger en skiva i släden. Displayen ska visa innehållsinformationen.
2. Tryck på Prog-knappen på fjärrkontrollen. Programmeringsvyn visas på displayen.
3. Använd knapparna "Hoppa över/Spola" eller ange det spårnummer som du vill programmera som första spår.
4. Tryck på Prog-knappen på fjärrkontrollen. Det önskade spåret har nu programmerats. Programnumret ökar automatiskt med ett för nästa spårprogrammering.
5. Upprepa steg tre och fyra tills du har programmerat alla önskade spår. Du kan programmera upp till 20 spår.
6. Tryck på Play-knappen för att starta uppspelningen av de programmerade spåren.
7. Tryck på knappen Prog Clear på fjärrkontrollen för att radera alla programmerade spår.

Felsökning

Last updated: July 29, 2022 10:27. Revision #7160

Ingen ström

- Kontrollera att AC-strömsladden är korrekt ansluten.
- Kontrollera att kontakten sitter i korrekt i vägguttaget och är påslagen.

Spelaren läser inte skivan

- Kontrollera att skivan inte satts i upp och ner.
- Kontrollera att skivan inte är repad eller smutsig.
- Kontrollera att skivtypen är kompatibel med AXC25/35. (Se bruksanvisningen i denna handbok.)

Inget ljud

- Kontrollera att förstärkaren är korrekt inställd.
- Kontrollera att anslutningskablar sitter korrekt.

Skivan slirar.

- Kontrollera att skivan inte är repad eller smutsig.
- Kontrollera att spelaren står på ett plant underlag och inte utsätts för vibrationer.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Kontrollera att batterierna inte är slut.
- Kontrollera att inte något är i vägen för sensorn.
- Kontrollera att du inte försöker styra AXC med funktioner på fjärrkontrollen som är "ENDAST AXA35". (Se avsnittet "Fjärrkontroll" i manualen.)

Tekniska specifikationer

Last updated: July 29, 2022 10:27. Revision #7159

AXC25:

D/A-omvandlare

Wolfson Microelectronics WM8524

Filter

2-poligt Butterworth-filter

Frekvensåtergivning (+/-0,4dB)

20Hz – 20 kHz

THD vid 1 Khz 0 dBFs:

< 0,006%

THD vid 1 Khz -10 dBFs:

< 0,015 %

Signal-/brusförhållande, A-viktat:

> 93dB

Överhörning vid 1 kHz:

<-95dB

Överhörning vid 20 kHz:

<-95dB

Utgångsimpedans:

<50 ohm

Sömlös uppspelning:

Ja

Maximal energiförbrukning:

15W

Strömförbrukning o standby-läge

<0,5 watt

Mått:

75 x 430 x 305 mm (3,0 x 16,9 x 12,2")

Vikt

4,3 kg (9,5 lbs)

AXC35:

D/A-omvandlare

Wolfson Microelectronics WM8524

Filter

2-poligt Butterworth-filter

Frekvensåtergivning (+/-0,4dB)**20Hz - 20 kHz****THD vid 1 Khz 0 dBFs:****< 0,006%****THD vid 1 Khz -10 dBFs:****< 0,01 %**

Signal-/brusförhållande, A-viktat:

> 95dB**Överhörning vid 1 kHz:****<-98dB****Överhörning vid 20 kHz:****<-95dB****Utgångsimpedans:****<50 ohm****S/PDIF utgångsimpedans:****<75 ohm****Sömlös uppspelning:****Ja****Maximal energiförbrukning:****15W****Strömförbrukning o standby-läge****<0,5 watt****Mått:****75 x 430 x 305 mm (3,0 x 16,9 x 12,2")****Vikt****4,3 kg (9,5 lbs)**

Vanliga frågor

Last updated: July 29, 2022 10:27. Revision #7168

Vad är skillnaden mellan AXC25 och AXC35?

AXC35 har en S/P DIF digital utgång. Detta ger extra flexibilitet eftersom du kan ansluta AXC35 till en extern DAC för förbättrad ljudkvalitet.

Stöder AXC25/35 sömlös uppspelning?

Ja, AXC25/35 stöder sömlös uppspelning.

Har AXC25/35 ett eget volymreglage?

AXC25/35 har inget eget volymreglage. De analoga och digitala utgångarna (endast AXC35) är båda i linjenivå.

Du måste styra volymen via din anslutna förstärkare eller DAC.